

Manual de Instruções

Kit Conector Optico Reforçado modelo Universal - 5.0mm circular

AAR-T22-01C5

AAR Telecom Ltda

CNPJ:24.891643/0001-30

www.aartelecom.com

garantia de 1 ano

Produto:



Parte-1
Conector



Parte-2
Tubo Principal

Parte-4: Tradutores




FC



OPT

Parte-3



[1] Insira a parte-3 no cabo em sequência.


① Insira o Terminal




② Insira a Borracha de Vedação



③ Insira a Trava do Cabo




④ Insira o Suporte do Conector



[2] Siga o manual na página-2 para montar o Conector Circular

⚠ Nota1: Certifique-se que a fibra esteja travada



⚠ Nota 2: Certifique-se que a parte traseira esteja rosqueada

[3] Insira o conector FAC na parte-2



⚠ Atenção: Insira o conector no tubo seguindo seta com seta


[4] Monte a parte-3

① Insira o Suporte do Conector


⚠ Nota: Certifique-se que o Suporte esteja totalmente dentro do tubo



② Rosqueie a Trava do Cabo no tubo



③ Insira totalmente a Borracha de Vedação na Trava do Cabo



④ Rosqueie bem o terminal




[5] Instale a tampa e conclua a montagem.



1)) Adicionar tradutor OPT para uso na caixa com terminal OPT.



2) Adicionar tradutor FC para uso na caixa com terminal FC.




Manual de Instruções

Conector Óptico de Campo Circular SC/APC

AAR Telecom Ltda
CNPJ:24.891643/0001-30
www.aartelecom.com
garantia de 1 ano


Produto:




Ferramentas:




Instalação:




9 Verifique o comprimento da fibra



10 Insira a fibra dentro do conector



11 Trave a fibra



12 Rosqueie o terminal do conector



13 Corte o Kevlar e conclua a montagem

